



**ЭНТ Контроль доступа -
Перечень СМС команд для
контроллера ЭРА-2000 GSM**



СМС команды

Текст команды	Описание команды
Reset Ресет	Перезагрузка контроллера, если вы "Мастер"
Статус Status	Запрос состояния устройства
Сигнал Signal	Запрос качества связи
Мастер Master	Если в контроллере не задан "Мастер", то номер с которого отправлено данное СМС будет записан как мастер
Не мастер Not master	Удаляет ваш номер из разряда "Мастер"
Global master ip	Запрос внешнего ip адреса сервера с ПО
Global master ip=192.8.0.1	Задаем внешний ip адресс сервера с ПО
Global master ip=192.8.0.1;X	Задаем внешний ip адресс сервера с ПО и режим канала связи
Global master ip=;X	Задаем режим канала связи
Режим К Режим Контроль	Контроллер переводится в режим контроль
Режим 3 Режим Закрыто	Контроллер переводится в режим закрыто
Режим 0 Режим Открыто	Контроллер переводится в режим открыто